

## Anzugsmomente für Schrauben und Muttern in kpm:

Schraube zur Befestigung Ankerplatte	0,3÷0,5	<b>Vorderaufhängung</b>	
Schrauben zur Befestigung Kickstarter	2,3÷2,6		
Mutter zur Befestigung der Kupplung	4 ÷4,5	Lauftring des oberen Steuerrohragers	0,6÷0,7
Mutter zur Befestigung Rotor mit Lüfter	6 ÷6,5	Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung	2 ÷3
Mutter zur Befestigung Bremsschild	1,7÷2,2	Gewinding des oberen Steuerrohragers	5 ÷6
Schraube für Schaltgetriebegehäuse	1,7÷2,2	Mutter auf der Antriebswelle	4,5÷5
Mutter zur Befest. Anschluß des Einlasses u. Auspuffleit.	5 ÷5,5	Mutter zur Befest. des Rades zur Bremstrommel	2,3÷2,7
Mutter zur Befest. Anschluß des Einlasses u. Auspuffleit.	0,5÷0,7	Schraube zur Befest. des Rades zur Bremstrommel	4 ÷4,5
Schraube zur Befest. des Gehäusedeckels (Kupplungss.)	0,6÷0,8	Mutter zur Befestigung des Rades	5 ÷5,5
Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes	1,5÷1,8	Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe	5 ÷5,5
Schraube zur Lüfterbefestigung (Dynastarter	0,85÷1 (Elestart)		
Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter	6 ÷6,5 (Elestart)		